

ハンギングエッグチェア 取扱説明書

～安全にお使いいただくため下記にご注意して下さい～

◆設置場所周辺に危険物が無いことをご確認ください。

取付金具(シャックル)…チェーンとスタンドまたは取付金具とを接続する金具がしっかりと締まっていることを確認のうえ、以後も定期的にご確認ください。

締める時は、増す締にて慎重に確実に締め付けてください。

◆スタンドは平らな場所に設置し、大きく左右に揺らしたり、上下に振動させないで下さい。

小さなお子様のご使用の際は大人の方が付き添って下さい。

最大静止耐荷重は100kgとさせていただきます。

◆ラタンチェアは湿気が大敵です。風雨にさらされないようお使いください。

カビが問題となりますので、お手入れも水気を切った布等で拭いて下さい。

ナチュラル色の場合は経年変化で飴色に変わり、硬度も増していきます。


【設置方法】

取付金具 シャックル(2個)が付属します。



チェーンは付属していません。

使用線径5mm以上(ステンレス製)耐荷重200kg以上のものをご使用下さい。

別売りスタンドにはチェーンが付属しております。



【参考例：吊り下げ金具】



【設置方法】


専門の施工業者様へご相談の上、リング状の金具を天井へ取付けて下さい。十分な強度があることを確認のうえ付属の金具(耐荷重250kg)で繋がります。

【別売りスタンド(SHC-326)使用の場合】

スタンド上部のリング状の金具へ設置方法の要領でチェーンを取付けて下さい。同様にハンギングエッグチェア本体をスタンドへ吊るします。

◆取付金具(シャックル)がチェアに2個付属します。付属するシャックルの仕様

【ステンレス ネジシャックル】



D1	8mm
D2	8mm
L	32mm
B	16mm
D	16mm
耐荷重	250kg



Yamakawa

ヤマカワラタンジャパン株式会社

東京都世田谷区奥沢 6-8-10

TEL:03-5758-2577 FAX:03-5758-2588